



Wi-Fi роутер 3G/4G

Паспорт устройства

ML-P5X35WF





Доступ в Интернет по Ethernet-порту (WAN):

- 1. Откройте упаковочную коробку, вставьте адаптер питания в порт питания устройства.
- 2. После включения все индикаторы загорятся, индикатор питания горит постоянно.
- 3. Подключите сетевой кабель (Ethernet) к порту WAN к порту, индикатор WAN будет гореть постоянно, он будет мигать после передачи данных.
- 4. Подключите сетевой кабель от вашего компьютера к порту LAN, индикатор LAN будет гореть постоянно, он будет мигать после передачи данных.



Доступ в Интернет через 3G/4G сети:

- 1. Установите карту Micro SIM, как показано на корпусе роутера. Установка или замена SIM-карты производится только при отключенном питании.
- 2. Подключите адаптер питания в порт питания устройства.
- 3. После включения все индикаторы загорятся, индикатор питания горит постоянно, индикатор WiFi будет мигать.
- 4. Сотовая сеть 3G/4G автоматически подключится к базовой станции вашего оператора, когда индикатор интернет соединения будет гореть постоянно, это означает, что устройство уже подключено к Интернету.



Подключение беспроводного соединение Wi-Fi:

- 1. Убедитесь, что роутер включен и WiFi работает.
- 2. Найдите нужную сеть WiFi на своём смартфоне или ноутбуке.
- 3. Введите пароль, он указан на задней стороне роутера.
- 4. Нажмите «Подключиться», после того, как индикатор WiFi перестанет мигать, соединение WiFi установлено.

(Интерфейс настройки Wi-Fi отличается для разных конечных устройств)



| Кастройки Wi-Fi | |
|-------------------|--------------------|
| Wi-Fi | |
| ✓ B535-CPE-358880 | â 🤶 i |
| МОИ СЕТИ | |
| Meldana | ê ? (j) |
| ДРУГИЕ СЕТИ | |
| Meldana_Guest | ê 🤶 i |
| Другая | |

| Gia. | 4G-CPE-F4C4C9 正在连接 | |
|----------------------|---|--------|
| (| Enter the network security key A1b2c3d4 | 0 |
| | Next Cancel | |
| (i. | 4G-CPE-301036 | |
| (k. | MIFIDATA_HJC_VIP | |
| (i. | szprimo2015 | |
| (c. | HiWiFi_533CD4 | |
| Netv | vork settings | |
| <i>II</i> a Wi-Fi | 과 Airplane mode | |
| • *6 | (小) ᠕ 📰 英 M 17:37 | \Box |

Подключение локальных устройств:

- 1. Убедитесь, что роутер включен и подключен к внешней сети.
- 2. Подключите ПК или другое оборудование при помощи сетевого кабеля к заднему порту (LAN).
- 3. Выбери в настройках сети вашего ПК получать IP-адрес автоматически.



Подключение к WEB интерфейсу:

1. Убедитесь, что роутер включен, а ваш компьютер или телефон подключен к роутеру.

(Телефон будет использовать сеть WIFI, а компьютер будет использовать проводную сеть)

- 2. Откройте браузер компьютера или мобильного телефона.
- Введите IP-адрес в адресную строку браузера.
 IP-адрес роутера указан на задней панели.
 По умолчанию IP-адрес роутера 192.168.8.1 (Компьютер должен находится в подсети роутера)



- 4. Введите имя пользователя и пароль в диалоговом окне. По умолчанию имя пользователя и пароль: **admin**.
- 5. В WEB интерфейсе, пользователь может произвести настройку маршрутизации, настройку WiFi, брандмауэр, настройку SMS, посмотреть статус сети и т.д.
- 6. После завершения настройки нажмите «Применить», устройство автоматически перезагрузится.

Главное меню WEB интерфейса:

| омашняя страница | Статистика | CMC | Телефонная книга | Настро | Deutsch Español Italiano Русский Suomi |
|---------------------|------------|----------|------------------|---------------|---|
| | | Bee Line | LTE | Подк Настр | Magyar Português Lietuvos Shqiptare Български Nederlands Norsk Nynorsk Español (Argentina) |
| | | | <u></u> | | Eλληγικά Eesti Hrvatska Bahasa Indonesia 日本語 |
| Текущее подключен | | | Статус сети WL | | |
| Получено/Отправлено | 0MB/ 0MB | | Статус сети WLAN | : | Включить |
| home_duration | 00:00:59 | | Текущий пользова | тель сети WI | AN: 0 |
| | | | | | |

Настройка безопасности беспроводной сети:

Выберите вкладку **настройки** → **основные настройки WLAN**, чтобы изменить настройки беспроводной сети WIFI. (установить имя сети, сделать скрытую сеть, установить или изменить пароль)

Если Вы забыли пароль от сети WIFI, необходимо зайти в WEB интерфейс чтобы посмотреть или изменить его. Так же можно сбросить настройки роутера.

Расширенные настройки WLAN:

- Уберите галочку с функции SSID, чтобы скрыть WIFI.
- Установите количество пользователей которые могут одновременно пользоваться сетью.
- При необходимости вы можете установить фильтрацию МАС-адресов.
- Для сохранения настроек нажмите кнопку «применить».

| Мелдана | | | Русский 🗸 admin Выйти |
|---|---------------|--|---|
| Домашняя страница | E C1 | татистика в СМС в Те | лефонная книга н Настройки |
| Быстрая настройка | | Основные настро | ойки WLAN |
| Вызов | 0 | | |
| Сеть WLAN | 0 | Наименование SSID (Иде | нтификатор набора услуг): |
| ⇒Основные настройки WLAN | | Введите строку знаков дли | ной не более 32 символов, как наименование вашей |
| Расширенные настройки WLA Протокол динамической конф | N игурации | беспроводной локальной с | еети (WLAN). |
| MAC-фильтр сети WLAN | | В интерфейсе ЖКД могут б | 5ыть упущены некоторые длинные идентификаторы SSID и |
| Настройка беспроводной сети | WPS | содержание пароля | |
| Режим сети | 0 | Если режим шифрования н | настроен на WEP или TKIP, беспроводной сетевой адаптер, |
| Ethernet | 0 | работающий только в режи | име 802.11п, может не иметь доступа к данному устройству. |
| Энергосбережение | | Идентификатор набора услуг (SSID): | B535-CPE-358880 |
| Неструктурированные дог | олните | | |
| Безопасность | 0 | Аутентификация 802.11 | WPA2(AES)-PSK V |
| Сетевой инструмент | 0 | Пароль | |
| Система | 0 | | Показать QR-код |
| update | | Широковещательная информация о зоне обслуживания (SSID): | ₩Широковещательный идентификатор SSID |
| | | | Применить |

Настройка подключения РРРоЕ:

Настройка Ethernet-подключения широкополосного коммутируемого доступа PPPoE.

(напоминание: настройка РРРоЕ требует имени пользователя и пароля широкополосного доступа)

- 1. Войдите в **веб-интерфейс** → **настройки** → **Ethernet** → **основные настройки Ethernet** → **режим подключения** (выберите PPPoE).
- 2. Введите учетную запись и пароль.
- 3. Для сохранения настроек нажмите «применить».

| Мелдана | | | | Русский 🗸 admin Выйти |
|------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Домашняя страница | : (| Статистика СМС | Телефонная книга | Настройки |
| Быстрая настройка | | WAN | | |
| Вызов | 0 | | | |
| Сеть WLAN | 0 | Режим подключения | Автоматический | ~ |
| Режим сети | 0 | Имя пользователя | | |
| Ethernet | 0 | | | |
| ⇒Основные настройки Ethernet | | Пароль | | |
| Энергосбережение | | | | |
| Неструктурированные допо | лните | Статус | Сетевой кабель сети провайде | ра отключен |
| Безопасность | 0 | Режим набора | €Автоматически | Овручную |
| Сетевой инструмент | 0 | | | |
| Система | 0 | | | |
| update | | | | |
| | | | | Применить |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Сброс к заводским настройкам:

- 1. Убедитесь, что роутер включен, а ваш компьютер или телефон подключен к роутеру. (*Телефон будет использовать сеть WIFI, а компьютер будет использовать проводную сеть*)
- 2. Откройте браузер компьютера или мобильного телефона.
- 3. Введите IP-адрес в адресную строку браузера. IP-адрес роутера указан на задней панели. По умолчанию IP-адрес **192.168.8.1**
- 4. Перейдите на вкладку **настройки** → система → восстановить по умолчанию
- 5. Нажмите кнопку «восстановить».
- 6. В информационном окне нажмите «Да».
- 7. Ваш роутер перезагрузится автоматически.

| | | | | | | 🗹 ail | LTE 🛄 | |
|----------------------------|-------|---------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------|--------------|
| Домашняя страница | Стати | астика | CMC | Телефонная | книга | Настройки | | |
| Быстрая настройка | | Восста | новить | по умолч | анию | | | |
| Вызов | 0 | | | | | | | • |
| Сеть WLAN | 0 | Нажмите | на кнопку, чтобь | и сбросить устройств | во до заводских | настроек. | | |
| Режим сети | 0 | | | | | | | |
| Ethernet | 0 | | | | | | Восст | гановить |
| Энергосбережение | | | | | | | | \mathbf{i} |
| Неструктурированные допол | ните | | | | | | | |
| Безопасность | 0 | | | | | | | |
| Сетевой инструмент | 0 | | | | | | | |
| Система | 0 | | | | | | | |
| Информация об устройстве | | | | | | | | |
| Изменить пароль | | | | | | | | |
| »Восстановить по умолчанию | | | | | | | | |
| Сбросить | | | | | | | | |
| update | | | | | | | | |



Обновление ПО:

 Убедитесь, что роутер включен, а ваш компьютер или телефон подключен к роутеру. (Телефон будет использовать сеть WIFI, а компьютер будет использовать

(Телефон будет использовать сеть WIFI, а компьютер будет использовать проводную сеть)

- 2. Откройте браузер компьютера или мобильного телефона.
- 3. Введите IP-адрес в адресную строку браузера. IP-адрес роутера указан на задней панели. По умолчанию IP-адрес **192.168.8.1**
- 4. Перейдите на вкладку **настройки** → **update**.
- 5. Нажмите кнопку «Поиск» для выбора файла.
- 6. Затем нажмите кнопку «Обновить».

| Мелдана | | Русский 🗸 admin Выйти |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Домашняя страниц | а статистика СМС Теле | ефонная книга |
| Быстрая настройка | Загрузка программ | иного обеспечения |
| Вызов | • | |
| Сеть WLAN | Файл не выбран | Поиск Обновить |
| Режим сети | 0 | |
| Ethernet | 0 | $\langle \rangle$ |
| Энергосбережение | | |
| Неструктурированные до | полните | |
| Безопасность | 0 | |
| Сетевой инструмент | 0 | |
| Система | 0 | |
| update | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Информация о Вашем операторе:

На домашней странице вы можете посмотреть информацию о вашем операторе сотовой связи.

- 1. АРМ имя точки доступа оператора.
- 2. МСС-идентификатор оператора. Если значение отсутствует, SIM-карта может быть не активна.
- 3. Значение полосы (band) которую вы используете.



Информация о APN:

Перейдите на вкладку настройки → вызов → управление профилем

На этой вкладке вы можете выбрать режим «Вручную» и изменить нужный вам параметр или настройку. Например поменять IPv6/4.

| Мелдана | | Русский 🗸 admin Выйти |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Домашняя страница | Статистика СМС | Телефонная книга настройки |
| Быстрая настройка | Управление пр | офилем |
| Вызов | 0 | |
| Мобильное подключение | Текущая точка | BeelineInternet |
| ⇒Управление профилем | | |
| Настройки сети | мсс | 250 |
| left_menu_dns_settings | MNC | 99 |
| Режим диапазона | | |
| left_menu_dish_settings | Режим | Овручную |
| Сеть WLAN | 0 | |
| Режим сети | Профиль | BeelineInternet V |
| Ethernet | D Tun PDP | IPv4 🗸 |
| Энергосбережение | Наименование | BeelineInternet |
| Неструктурированные дополни | те | |
| Безопасность | Точка доступа (APN) * | internet.beeline.ru |
| Сетевой инструмент | Аутентификация | NONE 🗸 |
| Система | Имя пользователя | beeline |
| update | Пароль | ••••• |
| | Набрать номер | |

Функция выбора полосы (band):

Вы можете выбрать нужную вам полосу для вашего оператора.

- 1. Откройте браузер компьютера или мобильного телефона.
- 2. Введите IP-адрес в адресную строку браузера. IP-адрес роутера указан на задней панели. Или введите адрес http://192.168.8.1/ndex.html#band
- 3. Перейдите на вкладку **настройки → вызов → режим диапазона**
- 4. Выберите режим «Вручную» и выберите нужную Вам полосу.
- 5. Таблицу бендов для вашего оператора можно посмотреть на сайте <u>https://halberdbastion.com</u>
- 6. Нажмите кнопку «Применить» чтобы сохранить.

| Мелдана | | | | Русски | й 🗸 admin Выйти |
|---|--------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Домашняя страница | E C1 | гатистика сМС | Телефонная к | нига - Настро | ойки |
| Быстрая настройка | | Режим диапа | азона | | |
| Вызов Мобильное подключение Управление профилем | 0 | Режим диапазона | ОАвтоматически | ®Вручную | |
| Настройки сети left_menu_dns_settings | | LTE Bands1: OBAND1 | OBAND13 | | |
| »Режим диапазона left menu dish settings | ~ | Oband2 Oband3 | OBAND17 OBAND20 | | |
| Сеть WLAN | 0 | OBAND4 | OBAND28 | | |
| Режим сети Ethernet | 0 | OBAND5 OBAND7 | OBAND38 OBAND39 | | |
| Энергосбережение | | Oband8 Oband12 | OBAND40 OBAND41 | | |
| Неструктурированные дог | олните | | | | |
| Безопасность | 0 | | | | Применить |
| Сетевой инструмент | 0 | | | | |
| Система | 0 | | | | |
| update | | | | | |



Спецификация

| Модель | ML-P5X35WF |
|------------------------------|---|
| Тип устройства | 3G, 4G, Wi-Fi роутер |
| Процессор | ZX297520V3E |
| Стандарт передачи | 802.11b/g/n |
| | Антенна 698-2700 МГц МІМО Х2 |
| Тип антенн | 2.4 ГГц -WIFI антенна МІМО Х2 |
| Стандарт связи | B1.B3.B7.B8.B38.B41 |
| Поддержка стандартов сотовой | 3G/4G/LTE-FDD/LTE-TDD |
| СВЯЗИ | |
| Количество портов | 4 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
| Проток сети | TCP/IP,PPPoE,DHCP,ICMP,NAT,NAPT,ARP,PPP,PAP,CHAP,PPTP |
| Поддержка Sim карты | 1x Micro SIM |
| Тип модема | Встроенный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Питание | DC 12 B /1 A |
| Рабочая температура | 0°C~40°C |
| Температура хранения | -20°C~45°C |
| Габариты | 190*130*20мм |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре:

Артикул: <u>ML-P5X35WF</u>_____

Наименование товара: <u>WI-FI роутер 3G/4G</u>

Серийный номер: _____

Сведения о Продавце:

Наименование организации: ООО МЕЛДАНА

Адрес: г. Екатеринбург, переулок Проходной, 1, оф. 11

Телефон: <u>+7 (343)</u> 379-52-39

Полный текст положения о гарантийном обслуживании представлен на интернет-странице: <u>https://meldana.com/help/warranty</u>

Срок гарантии — 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею.

(подпись покупателя)

(подпись продавца) М.П.

Дата покупки: _____ 202_ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца! Адрес сервисного центра ООО «МЕЛДАНА» 620050, г. Екатеринбург, пер. Проходной, стр. 1, офис 11



Компания «Мелдана» Тел.: 8-800 775-65-96 sale@meldana.com www.meldana.com